Planung: Mehrkammer-Trailer auf Fahrtebene zuweisen

Disponenten können Mehrkammer-Trailer auf Fahrtebene zuweisen. In einer einzigen Ansicht lassen sich Kammern auswählen und die Waren aller Aufträge der Fahrt in einem Ablauf verteilen. Die Mengenangaben stimmen, und die gesamte Ladung ist vor der Bestätigung sichtbar.

Aktualisiert 17. Juni 2026

Zusammenfassung

Was: Disponenten können Aufträge auf Fahrtebene bestimmten Kammern eines Mehrkammer-Trailers zuweisen. Über die Fahrt öffnet sich eine Ansicht für die Kammerzuweisung. Sie zeigt die Kammeraufteilung des Trailers und ermöglicht es, die Waren per Drag-and-drop oder manueller Auswahl auf die Kammern zu verteilen. Bestehende Kammerzuweisungen auf Auftragsebene werden automatisch migriert.

Warum: Mehrkammer-Trailer (zum Beispiel im temperaturgeführten Transport oder bei Tankwagen) erfordern genaue Beladepläne, um gesetzliche Vorgaben und Kundenanforderungen einzuhalten. Wenn die Kammerzuweisung auf Fahrtebene erfolgt, sehen Disponenten die gesamte Ladung, auch wenn sich mehrere Aufträge einen Trailer teilen. Das reduziert Beladefehler und Abweichungen in den Dokumenten.

Wie: Disponenten öffnen die Fahrt in der Plantafel, rufen die Ansicht für die Kammerzuweisung auf und ziehen die Waren jedes Auftrags in die richtige Kammer oder weisen sie ihr zu. Die Zuweisung wird in der Fahrt gespeichert und in den Fahrtdokumenten übernommen.

Voraussetzungen

- Nutzerrolle: **Disponent** oder höher
- Der Trailer, der der Fahrt zugewiesen ist, muss mit Kammern konfiguriert sein
- Die Funktion für Mehrkammer-Trailer muss in der Umgebung aktiviert sein

Anwendungsfälle

- Ein Tankwagenbetreiber verteilt mehrere Produktaufträge für eine Fahrt mit mehreren Abgabestellen auf einen Trailer mit vier Kammern
- Ein Transportunternehmen für temperaturgeführte Ware weist gekühlte und tiefgekühlte Aufträge getrennten Kammern desselben Trailers zu
- Ein Disponent prüft den vollständigen Kammerbeladeplan, bevor die Fahrt bestätigt wird

Begriffe

Begriff	Definition
Mehrkammer-Trailer	Ein Trailer, der in separate, abgedichtete Bereiche unterteilt ist, die jeweils unterschiedliche Waren aufnehmen können
Kammerzuweisung	Die Zuordnung der Waren eines bestimmten Auftrags zu einer oder mehreren Trailerkammern auf einer Fahrt
Drag-and-drop	Eine Interaktion in der Oberfläche, mit der ein Warenelement aus dem nicht zugewiesenen Zustand in eine Zielkammer verschoben wird
Datenmigration	Die automatische Übertragung von Kammerzuweisungen auf Auftragsebene in das neue Modell auf Fahrtebene


Trailer zu Fahrten hinzufügen

🎥 Dieses Video ansehen und/oder die folgenden Schritte ausführen:

▶ https://watchclueso.com/embed/b0n2nrulw5t7en09

📚 Bevor Aufträge Kammern zugewiesen werden können, muss der Fahrt ein Mehrkammer-Trailer hinzugefügt werden.


1. Zur Plantafel **navigieren**.
2. Den Mehrkammer-Trailer **zuweisen**. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. **Den Trailer** direkt auf die gewünschte Fahrt **ziehen**.
    2. **Die Fahrt öffnen** und im Reiter **Route** zum Bereich für Trailer navigieren.



🧰 Der Trailer muss aus mehreren Kammern bestehen. Dies wird unter **Ressourcen > Fahrzeuge > Trailer > Kammern** konfiguriert.

Aufträge Kammern zuweisen

1. Auf der Fahrt auf die Schaltfläche **Kammern zuweisen klicken**.
2. Die im Dialog angezeigte Kammeraufteilung des Trailers **prüfen**.
3. **Die Kontrollkästchen aktivieren**, um den Kammern die richtigen Elemente hinzuzufügen
4. Die Kammerzuweisung **speichern**.



Der Beladeplan ist nun in der Fahrt gespeichert. Die Ressourcenübersicht zeigt jetzt, wie die Waren auf die einzelnen Trailerkammern verteilt sind.
Für weitere Änderungen einfach die obigen Schritte wiederholen und erneut speichern.

🧰 Kammerzuweisungen, die zuvor auf Auftragsebene vorgenommen wurden, wurden automatisch in das Modell auf Fahrtebene migriert. Eine erneute manuelle Eingabe ist nicht erforderlich.

Fehlerbehebung

Symptom	Wahrscheinliche Ursache/Lösung
Das Symbol für die Kammerzuweisung ist auf der Fahrt nicht sichtbar	**Für den Trailer sind keine Kammern konfiguriert.**\
Dem Trailer unter **Stammdaten > Ressourcen** Kammern hinzufügen	
Ein Warenelement lässt sich nicht in eine Kammer ziehen	**Die Kammerkapazität ist überschritten.**\
Die Kammerkapazität in den Stammdaten anpassen oder die Waren einer anderen Kammer zuweisen	
Der Hinweis zur Datenmigration zeigt fehlende Zuweisungen	**Die Zuweisung auf Auftragsebene war vor der Migration unvollständig.**\
Die verbleibenden Waren manuell den Kammern zuweisen	